



ISO 9001 : 2000



THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Quebec, Canada, J3Y 5T7, Tel. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765

## **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN** **Glace-Guard Impact Traffic**

La qualité de fonctionnement de votre porte Glace-Guard dépend de son entretien périodique. Mieux vaut prévenir que guérir! Voici un programme d'entretien qui vous permettra d'assurer une durabilité prolongée à la porte.

### **SECTIONS DE PORTES:**

- Vérifier les sections. Enlever toutes surfaces de rouille (dues aux égratignures et aux dommages) et faire les retouches de peinture.
- Dépendamment des conditions environnementales, laver la porte (sur une base régulière, mais au moins une fois par année) avec un détergent liquide doux (savon à vaisselle). Rincer complètement la porte avec de l'eau. Pour préserver le lustre de la peinture, une fois par année, cirer la porte avec de la cire en pâte pour voiture.
- Inspecter visuellement le coupe-froid du périmètre en forme de U. Ajuster et remplacer au besoin.

### **QUINCAILLERIE:**

- Inspecter la(es) charnière(s) du haut et le(s) pivot(s) du bas.
- S'assurer qu'ils sont propres et libres de poussière ou de dépôt de tout genre.
- Resserrer toutes les composantes lâches.