



ISO 9001 : 2008



THERMOSTOP INC., 3775, boul. Losch, Longueuil, Québec, Canada, J3Y 5T7, Tél. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SoundSlider

Ces instructions d'installation sont pour la porte SoundSlider fabriquée par THERMOSTOP INC. Vous trouverez les directives nécessaires ainsi que les différentes étapes à suivre pour effectuer l'installation des différentes composantes.

1. Vérifier les matériaux:

La porte coulissante SoundSlider doit contenir les pièces suivantes :

- 1.1. 4 encadrements d'appui (2 horizontaux, 2 verticaux);
- 1.2. Le système de chariot monté sur roulettes (2 pour panneau simple, 4 pour panneau double) et le système de rail, préinstallé sur l'encadrement d'appui horizontal (n° 2);
- 1.3. Le guide porte (1 guide pour panneau simple, 2 pour panneau double);
- 1.4. 2 butées de porte;
- 1.5. Câble chauffant (pour congélateur seulement);
- 1.6. Boîte électrique pour câble chauffant (pour congélateur seulement);
- 1.7. Boîte de quincaillerie;




Dessin n° 1



ISO 9001 : 2008


2. Vérifier l'ouverture du mur



Dessin n° 2

3. Installer les encadrements d'appui sur le mur.

- 3.1. Installer les 2 encadrements d'appui verticaux d'équerre avec l'ouverture.
- 3.2. Installer l'encadrement d'appui horizontal n° 1 au-dessus des deux encadrements d'appui verticaux.
- 3.3. Installer l'encadrement d'appui horizontal n° 2 au-dessus de l'encadrement d'appui horizontal n° 1.
- 3.4. Appliquer la colle (fournie par Thermostop) sur les joints des coupe-froid du périmètre.




Dessin n° 3




ISO 9001 : 2008

4. Installer les panneaux de porte

- 4.1. Insérer et visser le panneau dans le système de chariot monté sur roulettes. Le système de chariot est préinstallé dans le système de rail.
- 4.2. Installer la butée de porte de façon à ce que la porte n'obstrue pas l'ouverture lors de son déploiement complet.
- 4.3. Visser la poignée et la plaque guide sur le panneau.
- 4.4. Faire les ajustements nécessaires pour assurer le fonctionnement adéquat du(es) panneau(x) porte (*la porte doit être en position fermée*)
 - 4.4.1. Ajustement vertical de la porte.
 - Ajuster le boulon d'attache entre le panneau et le chariot. S'assurer que les deux coupe-froid du bas (*préinstallé*) effleurent le plancher (1/8"). Mettre le panneau de niveau.
 - Resserrer le boulon. (*Voir dessin n° 4*)
 - 4.4.2. Ajustement horizontal de la porte.
 - Ajuster l'espacement entre le panneau et le mur par le support supérieur. S'assurer que les coupe-froid du périmètre (*préinstallé*) effleurent le panneau (1/8").
 - Resserrer le boulon. (*Voir dessin n° 4*)
- 4.5. Installer le guide de porte (*voir dessin n° 5*). Ajuster la roue, du guide de porte, de façon à obtenir une pression sur le panneau. S'assurer que les coupe-froid du périmètre (*préinstallé*) effleurent le panneau (1/8").



Dessin n° 4



Dessin n° 5




ISO 9001 : 2008

Applicable seulement pour porte motorisée

5. Installer le câble sécuritaire

- 5.1. Insérer le câble sécuritaire extérieur (*préinstallé sur le panneau*) dans le trou du levier de sureté. Serrer la vis « Allen » pour tenir le câble en place.



6. Branchement électrique

- 6.1. S'assurer de fournir le même voltage au moteur qu'indiqué sur le panneau de contrôle. Toute installation électrique doit être effectuée par un électricien certifié.

7. Calibration automatique du moteur

- 7.1. Avant de démarrer la calibration automatique du moteur, s'assurer que **toutes les instructions d'installation** ont été complétées **correctement** et avec **succès**.
- 7.2. Le moteur est préprogrammé pour calibrer la porte automatiquement. Quand tous les branchements électriques sont complétés, appuyer sur le bouton « OPEN » de l'interrupteur O/C/S. La porte effectuera un cycle complet à basse vitesse. Appuyer une seconde fois sur le bouton « OPEN », la porte effectuera un autre cycle complet à vitesse normale. Le moteur est maintenant calibré.